

Parent detector

(<https://projects.raspberrypi.org/en/projects/parent-detector/8>)

Verbinde den PIR Sensor mit dem Raspberry Pi.

Nimm dafür zuerst deinen Raspberry Pi vom Strom.

